

## Összeszerelés lépései

1. lépés: A WPC szálakat „A” és „B” elemeket sorba rendezzük, felállítjuk. A csiszolt sima/alumínium felső kerettel ellátott változat éle van felül, a nütös alul. Több elemes esetén (3-6), figyeljünk arra, hogy mindig a merevítővel ellátott legyen középre helyezve.
2. lépés: A sarokelemeket behelyezzük a sarkokba. A WPC elem 4 lyukkal rendelkezik, a középső kettőből bármelyikbe behelyezhető az „E” jelű sarokelem.
3. lépés: A szálakat élükre állítva szükséges szerelni. A már egyik elembe becsavart sarkokat ne próbálja meg feszíteni, túl erősen igazítani, mert a sarok része a WPC-nek könnyen eltörhet.

A hosszabb WPC szálakhoz a sarokelem segítségével a rövidebb „C” és „D” jelű WPC szálakat rögzíteni szükséges. Mind a 4 saroknál meg kell ismételni a műveletet.

4. A sarokelemeket szükséges becsavarozni az „J” jelű csavarral. A sarokelemeknek nem kell feltétlenül összeérniük, teljesen összezárnuk, hiszen az anyag tágulását biztosítani szükséges a sarkoknál. A sarkon belül látható hézagot a külső éltakaró takarja el.
5. A „H” jelű sarokelemeket (élzáró) szükséges felhelyezni és felcsavarozni a „I” jelű csavarral. A sarok élék felcsavarozása csillag csavarhúzóval, vagy csavarbehajtóval (lassú fordulaton, PH2 bittel) is történhet.
6. Belső merevítést szükséges összeállítani. Először tekerje az egyik nyílásba a csavar toldóval ellátott menetesszárát „F” jelű elem, majd másik fúrt nyílásba a másik mentes szárát „G” jelű elem. A betekerés után két menetesszár összeér a toldónál, a toldóval rögzítse egymáshoz. Ezek után a magasságzás készen áll a felhasználásra.

A használati utasításban leírtak betartása szükséges a telepítés során.

